



\* 4 5 3 0 1 7 6 0 1 \* (1)

©2013 Sony Corporation  
4-530-176-01 (1) (BG-LT-LV-EE)

### **Български**

Леглото за комплекта батерии може да е изскочило, когато не е(са) поставен(и) комплект(и) батерии. Задръжте леглото на комплекта батерии, както е илюстрирано, след това натиснете спирацията механизъм на леглото на комплекта батерии.

### **Lietuvių**

Kai maitinimo elementų pakuotė (-s) neįdėta (-os), maitinimo elementų dėklas gali būti išlindęs. Laikykite maitinimo elementų pakuotės dėklą, kaip pavaizduota, tada pastumkite maitinimo elementų pakuotės dėklo stabdiklį.

### **Latviski**

Bateriju/akumulatora komplekta tekni var izstumt, ja bateriju/akumulatora komplekts nav ievietots. Turiet bateriju/akumulatora komplekta tekni, kā parādīts attēlā, un spiediet bateriju/akumulatora komplekta teknes atduri.

### **Eesti**

Akusahtli saab välja võtta, kui aku ei ole sisestatud. Hoidke akusahtlit, nagu joonisel näidatud, ja seejärel lükake akusahtli sulgurit