

4 Използване на съдването на BLUETOOTH устройството и потърсете с него тази система. След приключване на търсенето на дисплея на BLUETOOTH устройството може да се покаже списък на намерените устройства.

- Тази система се показва като „SONY/CMT-SBT100“ или като „SONY/CMT-SBT100B“. Ако не се покаже, изпълнете отново процедурата от стъпка 1.
- Когато установявате връзка с тази система, изберете аудиопрофила (A2DP, AVRCP) на BLUETOOTH устройството.

- Ако BLUETOOTH устройството не поддържа AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео), не можете да осъществите възпроизвеждане или спиране на възпроизвеждането на системата.
- За подробности по операции на BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, направете справка в ръководството за експлоатация, предоставено с това устройство.

5 Изберете „SONY/CMT-SBT100“ или „SONY/CMT-SBT100B“ на дисплея на BLUETOOTH устройството. При подкана за въвеждане на парола на BLUETOOTH устройството въведете „0000“.

6 Включете BLUETOOTH устройството и осъществете BLUETOOTH връзка. След приключване на съдването и правилно установяване на връзка с BLUETOOTH устройството екранът се променя от „PAIRINGS“ на „BT AUDIO“ и BLUETOOTH индикаторът мига бавно в синьо.

- В зависимост от типа на BLUETOOTH устройството връзка може да се стартира автоматично след приключване на съдването.
- След приключване на съдването и правилно установяване на връзка с BLUETOOTH устройството екранът се променя от „PAIRINGS“ на „BT AUDIO“ и BLUETOOTH индикаторът мига бавно в синьо.
- В зависимост от типа на BLUETOOTH устройството връзка може да се стартира автоматично след приключване на съдването.

Забележки

- Ключът за достъп може да е наречен „Passcode“ (код за достъп), „PIN code“ (PIN код), „PIN number“ (PIN номер) или „Passwort“ (парола) и т.н. в зависимост от устройството.
- Състоянието на готовност на системата за съдването се сменя след около 5 минути. Ако съдването не е успешно, изпълнете процедурата от стъпка 1.
- Ако искате да възстановите съдването с новото BLUETOOTH устройство, изпълнете процедурата от стъпка 6 в отделно за всяко от тях.

Свет
Докато се установява BLUETOOTH връзка с едно BLUETOOTH устройство, можете да изпълните операция при съдването или да се опитате да установите BLUETOOTH връзка с друго BLUETOOTH устройство. Осъществяване понастоящем BLUETOOTH връзка се отменя, когато успешно се установи BLUETOOTH връзка с друго устройство.

За изтриване на информацията за регистрация на съдването

- Натиснете BLUETOOTH FUNCTION **4** на дистанционното управление или FUNCTION **4** на устройството неколкратно, докато на дисплея се покаже „BT AUDIO“ .

Когато системата е свързана към BLUETOOTH устройство, зададено за него име на устройство се показва на дисплея на екрана. Натиснете BLUETOOTH на устройството, за да отмените връзката с това BLUETOOTH устройство и ще се покаже „BT AUDIO“ .

2 Натиснете OPTIONS , за да се покаже менюто за настройки.

3 Натиснете **4** неколкратно, за да изберете „DEL LINK“, след което натиснете **3**.

4 Натиснете **4** неколкратно, за да изберете „OK“ след което натиснете **3**. Показва се „COMPLETE“ и цялата информация за регистрация на съдването се изтрива.

Забележка
Ако сте изтрили информацията за съдването, не можете да осъществите BLUETOOTH връзка, освен ако не извършите отново съдването. За да се свържете отново с BLUETOOTH устройство, трябва да му въведете парола.

Свързване с едно докосване (NFC)
NFC дава възможност за комуникация на данни, за което е необходимо само докосване на устройството на определено място.

Съвместими с смартфоните, които са снабдени с функция NFC (съвместима операциона система: Android версия 2.3.3 или по-нова с изключение на Android 3.0). Проверете в уебсайта по-долу за информация за съвместими устройства.

За потребители в Европа и Русия: **http://support.sony-europe.com/**
За потребители в Латинска Америка: **http://www.sony-latin.com/index.cfm**

За потребители в други държави/региони: **http://www.sony-asia.com/support**

Подготовка на смартфона (Android)
Ня смартфон трябва да е инсталирано приложение, съвместимо с NFC. Ако това не е така, можете да изтеглите „NFC Easy Connect“ от Google Play.
• В някои държави и региони не може да се изтегли приложение, съвместимо с NFC.
• При някои смартфонни тази функция може да е налице, без да е изтеглено „NFC Easy Connect“.
Ако е така, работата и спецификациите на смартфона може да се различават в зависимост от свързаното BLUETOOTH устройство.

1 Посетете уебсайта по-долу, за да инсталирате приложението.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

Ако получавате достъп чрез 2D код
Прочетете следния 2D код, за да получите достъп.

За да отмените връзката с BLUETOOTH устройство
Натиснете BLUETOOTH на устройството.
Натиснете „DISCONNECT“ .
В зависимост от BLUETOOTH устройството връзката може да бъде отменена автоматично, след като спрете възпроизвеждането.

2 Настройте смартфона си за активиране на функцията NFC.

За подробности прегледайте ръководството на потребителя, предоставено със смартфона ви.

За приложението „NFC Easy Connect“
Това е безплатно приложение, използвано специално за Android. Потърсете в Интернет подробна информация за „NFC Easy Connect“ и го изтеглете.
• В някои държави и региони не може да се изтегли приложение, съвместимо с NFC.

2 Свържете допълнителния аудиокомпонент към жака AUDIO IN , ако използвате свързващ аудиокабел (не е включен в комплекта).

3 Натиснете неколкратно AUDIO IN FUNCTION **4** на дистанционното управление или FUNCTION **4** на устройството, докато на дисплея се покаже „AUDIO IN“ .

4 Стартирайте възпроизвеждане на свързания компонент.

Регулирайте силата на звука на свързания компонент по време на възпроизвеждането.

5 Натиснете VOLUME +/- **17** на дистанционното управление или завъртете бугона VOLUME **17** на устройството наляво или надясно, за да регулирате силата на звука.

Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим на готовност, ако силата на звука на свързания компонент е твърде слаба. Настройте силата на звука на компонента по съответния начин.

Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност
Чрез тази функция системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не се изпълняват операции или не се извежда аудиосигнал. На дисплея се показва „AUTO STBY“ в продължение на 2 минути, преди системата да влезе в режим на готовност. Функцията за автоматично влизане в режим на готовност е включена по подразбиране. Можете да я изключите чрез менюто за опции.

1 Натиснете OPTIONS , за да се покаже менюто за настройки.

2 Натиснете **4** неколкратно, за да изберете „AUTO STBY“, след което натиснете **3**.

3 Натиснете **4** неколкратно, за да изберете „ON“ или „OFF“, след което натиснете **3**.

Забележки

- Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не действа за функцията на тунера (FM/AM/DAB) дори когато е активна.
- Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност в следните случаи:
 - докато се търси аудиосигнал;
 - при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
 - докато работи предварително зададения таймер за заснемне или за възпроизвеждане;
- Системата извежда обратно броне на времето отново (15 минути), докато влезе в режим на готовност, дори ако функцията за автоматично влизане в режим на готовност е активирана, когато е свързано USB устройство и е натиснат бутон на дистанционното управление или на устройството.

- AM е налице само за CMT-SBT100, а DAB – само за CMT-SBT100B.

Използване на таймерите

Системата предлага таймер за заснемане и таймер за възпроизвеждане. Таймерът за заснемане има приоритет пред таймера за възпроизвеждане.

Настройване на таймера за заснемане
Системата се изключва автоматично след изтичане на времето, за което е настроен таймерът за заснемане.
• Файловете за заснемане работи дори ако часовникът не е настроен.

1 Натиснете SLEEP неколкратно, за да определите желаното време.
• Изберете „30MIN“, за да се изключи системата след 30 минути.

• За отмяна на функцията на таймера за заснемане изберете „OFF“.

Настройване на таймера за възпроизвеждане
Можете да слушате CD-DA или MP3 диск, или радио всеки ден в предварително настроен час. Преди да настроите таймера, уверете се, че сте настроили часовника.

1 Подгответе звуковия източник и завъртете бугона VOLUME **17** на устройството наляво или надясно или натиснете VOLUME +/- **17** на дистанционното управление, за да регулирате силата на звука.

Налявните звукови източници са: CD, USB и TUNER (FM, AM или DAB) FUNCTION.
За да започнете от конкретен запис от компактдиск, аудиофайл или радиостанция, създайте своя собствена програма.

- FM или AM за CMT-SBT100 или FM или DAB за CMT-SBT100B.

2 Натиснете TIMER MENU .

3 Натиснете **4** неколкратно, за да изберете „PLAY SET“, след което натиснете **3**.

4 Задайте времето за стартиране на операцията.
Натиснете **4** неколкратно, за да зададете часа, след което натиснете **3**.

Индикацията за минутите мига. Използвайте гореспоменатата процедура, за да зададете минутите.

След настройване на времето за стартиране, системата преминава към настройване на времето за спиране.

5 Използвайте същата процедура, както при стъпка 4, за да настроите времето за спиране на операцията.

Ако на дисплея мига „TIME NG“
Зададени са едни и същи стойности за времето за стартиране и за спиране. Променете времето на спиране.

Изберете звуковия източник.
Натиснете **4** неколкратно, докато се покаже желаният звуков източник, след което натиснете **3**.

За налявните звукови източници вижте 1. След приключване на избора на звуковия източник се показва екранът за потвърждение на таймера за възпроизвеждане.

7 Натиснете I/O (захранване) , за да изключите системата.
• След настройване на таймера за възпроизвеждане системата се включва автоматично около 15 секунди (за FM, AM или DAB) или около 90 секунди (за CD-DA диск или USB устройство) преди предварително зададения час.
• Ако системата е включена в предварително зададения час, таймерът за възпроизвеждане няма да се задейства, ако работете със системата, докато тя не се включи и не се стартира възпроизвеждането с таймера.

- AM е налице само за CMT-SBT100, а DAB – само за CMT-SBT100B.
- Информацията не се показва в режим BLUETOOTH.

CD-DA диск

— оставащото време за възпроизвеждане на запис по време на възпроизвеждане;

— общото оставащо време за възпроизвеждане.

MP3 диск

— името на записа или файла;

— името на изпълнителя;

— името на албума или папката.

Забележки относно информацията на дисплея
• Записи, които не могат да бъдат показани, се извеждат като „...“.
• Не се показват следните елементи:

- оставащото време на възпроизвеждане или общото време на възпроизвеждане за MP3 диск;
- оставащото време на възпроизвеждане за MP3 файл.

- Не се показват правилно следните елементи:
 - ИТЕКО (името на възпроизвеждане на MP3 файл, кодиран с VBR (променлива побитова скорост);
 - имената на папките и файловете, които не отговарят на ISO9660 Level 1/Level 2 или Joliet по отношение на формата на разширение.

• Показва се следните елементи:

- информацията в етикета ID3 за MP3 файлове. Извеждадено на информацията от етикет ID3 версия 2 е „Приоритет, който за единичен MP3 файл се използва едновременно етикет ID3 версии 1 и версия 2“;
- до 64 символа за маркери ID3, като са разрешени главни букви (от A до Z), цифри (от 0 до 9) и символи (! \$ % ' * , - / < > @ [\] ^ _ { | } ; : ;

- Когато за звук източник на таймера за възпроизвеждане е зададена радиостанция, която настройвате чрез автоматично сканиране (AUTO) или ръчна фина настройка (MANUAL), и смените радиостанцията или честотата лента след настройването на таймера, настройката на радиостанцията за таймера също ще се промени.
- Когато за звук източник на таймера за възпроизвеждане е зададена радиостанция, настроена предварително (номер на предварително зададена станция от 1 до 20), и смените честотата на радиостанцията или честотата лента след настройването на таймера, настройката на радиостанцията за таймера няма да се промени. Финал настройка на радиостанцията за таймера е фиксирана на това, което сте настроили.

Свет
Настройката на таймера на възпроизвеждане остава в сила, докато не бъде отменена ръчно.

Забележки за информацията на дисплея за DAB/DAB+ (само за CMT-SBT100B)
Показва се и следната информация:

— до 8 знака от името на услугата, до 128 знака от DLS (динамичен сълем на етикета) и до 16 знака от етикета на групата;

— показва се стойност между 0 и 100, указваща качеството на сигнала.

Използване на таймерите

Системата предлага таймер за заснемане и таймер за възпроизвеждане. Таймерът за заснемане има приоритет пред таймера за възпроизвеждане.

Ако индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете кабела за електрозахранване и проверете описаното по-долу.
• Има ли късо съединение при кабела на високоговорителя?
• След като индикаторът STANDBY спре да мига, свържете повторно захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Общи

Системата не се включва.

• Правилно ли е включен кабелът за електрозахранване?

Системата е влязла неочаквано в режим на готовност.

• Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не се извършват операции или не се извежда аудиосигнал. Вижте „Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност“.

Направена е внезапна отмяна на настройката на часовника или на работата на таймера за възпроизвеждане.

• Ако изтече около минута, без да се извършват операции, настройката на часовника или тази на таймера за възпроизвеждане се отменят автоматично. Повторете операцията от началото.

Няма звук.

• Уверете се, че кабелите на високоговорителите са свързани правилно.

• Уверете се, че се използват високоговорителите от комплекта.

• Завъртете бугона VOLUME **17** на устройството по часовниковата стрелка или натиснете VOLUME +/- **17** на дистанционното управление, за да увеличите силата на звука.

• Уверете се, че слушалките са изключени от жак за слушалки.

• Уверете се, че външният компонент е свързан правилно към жака AUDIO IN , и задайте за функцията настройка „AUDIO IN“.

• Указаната станция може временно да е спряла изпълняването.

• Балансът на левия и десния канал е неправилен. Проверете дали левия и десния високоговорители са правилно свързани.

• Поставете високоговорителите симетрично.

• Свържете високоговорителите от комплекта.

Възниква силно бучене или шум.
• Отдалечете системата от източниците на шум.
• Свържете системата към друг електрически контакт.

• Препоръчва се използване на разклонител за променливотоково захранване с филтър за шум (не е включен в комплекта).

Дистанционното управление не работи.
• Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и сензора за него **3** на устройството и поставете системата далеч от флуоресцентно осветление.

• Насочете дистанционното управление към сензора на устройството.

• Приблизете дистанционното управление до системата.

CD-DA/MP3 диск

На дисплея се извежда „LOCKED“ **10**

и дискусът не може да се извади от тавата.

• Проверете дали се е най-близкия търговец на Sony или с местен изпълномощен сервиз на Sony.

Дискът или файлът не се възпроизвежда.

• Дискът не е бил финализиран (CD-R или CD-RW диск, към който могат да се добавят данни).

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.

- Почистете диска и го поставете отново.

• Преместете системата на място без вибрации (например върху стабилна стойка).

• Причина за прескавянето на звука може да е трептенето на високоговорителите в зависимост от нивото на силата на звука. Отдалечете високоговорителите от устройството или променете местоположението им.

Възпроизвеждането не започва от първия запис или файл.

• Върнете се към нормално възпроизвеждане, като натиснете PLAY MODE **22** неколкратно в режим стоп, докато „PGM“ и „SHUF“ изчезнат от дисплея **10**.

Стартирането на възпроизвеждането отнема повече време от обичайното.

• Следните дискове могат да увеличат времето за стартиране на възпроизвеждане:

- диск, записан със сложна дървоподобна структура;
- диск, записан в мултиесенен формат;
- диск, в който има много папки.

USB устройство

Свързано е неподдържано USB устройство.

• Ако свържете неподдържано USB устройство, може да възникнат описаните по-долу проблеми. Потърсете информация за съвместими USB устройства на уебсайтовете с URL адресите, изброени на функцията за заснемане на файл от USB устройство“.

— USB устройството не е разпознато.

—Имената на файловете и папките не се показват на системата.

— Възпроизвеждането не е възможно.

— Звукът прескача.

— Има шум.

— Възпроизвеждането се изкривен звук.

Няма звук.

• USB устройството не е свързано правилно.

Изключете системата и свържете отново USB устройството.

Има шум, прескачане или изкривен звук.

• Свързано е неподдържано USB устройство.

• Свържете поддържано USB устройство.

• Изключете системата, свържете отново USB устройството и след това включете системата.

• Самите музикалните данни съдържат шум или звукът е изкривен. Шумът може да е възникнал при създаването на музикалните данни поради състоянието на компютъра. В този случай изтрийте файла и изпратете отново музикалните данни.

• Файловете са кодирани с ниска побитова скорост. Изпратете към USB устройството файлове, кодирана с по-висока побитова скорост.

Показва се „READING“ за продължително време или стартирането на възпроизвеждането отнема дълго време.

• Процесът по прочитането може да отнеме дълго време в следните случаи:

- има много папки или файлове на USB устройството;

— файловата структура е изключително сложна;

— няма достатъчно свободно място в паметта;

— вътрешната памет е фрагментирана.

Името на файл или папка (име на албум) не се извежда правилно.

• Изпратете музикалните данни отново към USB устройството, тъй като съхранените в него данни може да са повредени.

• Записите, които могат да бъдат показвани от тази система, са следните:

— глави букви (A до Z);

— цифри (0 до 9);

— символи (< > + , [] @ * \ .)

Други символи се показват като „...“.

USB устройството не е разпознато.

• Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.

• Потърсете информация за съвместими USB устройства на уебсайтовете с URL адресите, изброени във „Възпроизвеждане на файл от USB устройство“.

• Поставете високоговорителите от комплекта.

Възниква силно бучене или шум.

• Отдалечете системата от източниците на шум.

• Свържете системата към друг електрически контакт.

• Препоръчва се използване на разклонител за променливотоково захранване с филтър за шум (не е включен в комплекта).

Дистанционното управление не работи.

• Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и сензора за него **3** на устройството и поставете системата далеч от флуоресцентно осветление.

• Насочете дистанционното управление към сензора на устройството.

• Приблизете дистанционното управление до системата.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

• Настройте нормален режим на възпроизвеждане.

USB устройството не може да се зарежда.

• Уверете се, че USB устройството е свързано стабилно.