

- Забележки**
 - Когато е необходима връзка с USB кабел, свържете USB кабела, приложен към USB устройството. За подробности относно начина на работа вижте ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството.
 - В зависимост от вида на USB устройството е възможно извездането на индикацията “READING” да отнеме около 10 секунди .
- Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB хъб.
- Когато включите USB устройството, системата чете всички файлове на устройството. Ако на USB устройството има много папки или файлове, прочитането може да отнеме повече време.
- При някои свързани USB устройства, след като бъде извършена операция, е възможно възпроизвеждането на системата да се забави
- Съвместимостта с всички кодирани/записващи софтуери не е гарантирана. Ако аудио файловете на USB устройството са кодирани с несъвместим софтуер, те могат да съдържат смущения, звукът да спре или изобщо да не се възпроизведе.
- Системата не може да възпроизвежда аудио файлове на USB устройство в следните случаи:
 - Когато броят на аудио файловете в папката надвиши 999.
 - Когато общият брой на аудио файловете на USB устройството надвишава 5,000.
 - Когато броят на папките на USB устройството надвишава 255 (включително папка “ROOT” и без празните папки).
- Възможно е тези цифри да се различават в зависимост от структурата на файловете и папките. Не запазвайте други видове файлове или неужни папки на USB устройство, което съдържа аудио файлове.
- Системата може да възпроизвежда папки до осмо ниво.
- Този система не поддържа всички функции, които се поддържат от свързаното USB устройство.
- Когато изключите системата, възстановеното възпроизвеждане се отменя.
- Файловете и папките се извеждат в реда, в който са създадени на USB устройството.
- Папките без аудио съдържание се пропускат.
- Аудио форматите, които можете да слушате с тази система, са MP3 с разширение на файла “.mp3”. Обърнете внимание, че дори когато имената на файловете приглежават правилното разширение, системата може да възпроизведе шум и да се развали, ако файлът не съпада с разширението.

- Когато общият брой на аудио файловете на USB устройството надвишава 5,000.
- Когато броят на папките на USB устройството надвишава 255 (включително папка “ROOT” и без празните папки).

- Възможно е тези цифри да се различават в зависимост от структурата на файловете и папките. Не запазвайте други видове файлове или неужни папки на USB устройство, което съдържа аудио файлове.
- Системата може да възпроизвежда папки до осмо ниво.
- Този система не поддържа всички функции, които се поддържат от свързаното USB устройство.
- Когато изключите системата, възстановеното възпроизвеждане се отменя.
- Файловете и папките се извеждат в реда, в който са създадени на USB устройството.
- Папките без аудио съдържание се пропускат.
- Аудио форматите, които можете да слушате с тази система, са MP3 с разширение на файла “.mp3”. Обърнете внимание, че дори когато имената на файловете приглежават правилното разширение, системата може да възпроизведе шум и да се развали, ако файлът не съпада с разширението.

- За да използвате системата като зарядно устройство за батерията**
 - Можете да използвате системата като зарядно устройство за акумулаторни USB устройства, докато системата е включена и е избрана USB функция. Зареддането започва, когато USB устройството е свързано към порта ↔ (USB) ⏻. Състоянието на зареддането се извежда в дисплея на USB устройството. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към вашето USB устройство.

- Забележка за зареддане на USB устройството с тази система**
 - Не можете да използвате тази система като зарядно устройство за батерии в следните случаи:
 - когато сте избрали функция, различна от USB.
 - когато системата е изключена.

Създаване на ваша собствена програма (Програмно възпроизвеждане)

- Изберете CD или USB функция. Неколкократно натиснете FUNCTION +/- ⏪.
- Изберете режим на възпроизвеждане. Неколкократно натиснете PLAY MODE ⏮, докато се изведе индикация “PGM” и докато плейърът е спрян.
- Изберете желания номер на записа или файла. Неколкократно натиснете ◀◀ ⏮ ⏪ ▶▶ ▶▶ ▶▶, докато се изведе желанит номер на записа или файла. Когато програмирате MP3 файлове, неколкократно натиснете ⏻ +/- ⏪, за да изберете желаната папка, и след това изберете желания файл.

	
Избран номер на запис или файл	Общо време за възпроизвеждане на избрания запис или файл

- Програмирайте избрания запис или файл. Натиснете ⏻ ⏪, за да въведете избрания запис или файл.
- Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате допълните записи или файлове; можете да програмирате максимум до 25 записа или файла.
- За да възпроизведете вашата програма от записи или файлове, натиснете ▶▶ ▶▶.

- Програмата ще се възпроизвежда, докато не отворите отделението за диска. За да възпроизвеждате отново същата програма, натиснете ▶▶ ▶▶.

За да отмените програмното възпроизвеждане

Докато плейърът е спрян, неколкократно натиснете PLAY MODE ⏮, докато индикацията “PGM” изчезне.

- За да изтрите последния запис или файл от програмата**
 - Натиснете CLEAR ⏻, докато плейърът е спрян.

- За да прегледате информацията за програмата, като например общия брой на записите в програмата**
 - Неколкократно натиснете DISPLAY ⏻.

Използване на допълнително аудио оборудване

- Подгответе източника за звук.
 - Свържете допълнителен аудио компонент към жака AUDIO IN ⏻ на устройството, като използвате аналогово аудио кабел (не е приложен в комплекта).
- Намалете силата на звука.
 - Натиснете VOLUME +/- ⏻.
- Изберете функцията AUDIO IN. Неколкократно натиснете FUNCTION +/- ⏪.
- Започнете възпроизвеждане. Започнете възпроизвеждане на свързания компонент и регулирайте нивото на силата на звука.

- Забележка**
 - Системата може автоматично да влезе в режим на готовост, ако нивото на силата на звука на свързания компонент е твърде ниска. Регулирайте силата на звука на компонента спрямо това. Вижте “За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност”.

Настройка на звука

За да	Натиснете
Регулирате силата на звука	VOLUME +/- ⏻ .
Генерирате по-динамичен звук (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX ⏻ на устройството.
Зададете звукъв ефект	EQ ⏻ .

Смяна на дисплея

За да	Натиснете
Промените информацията на дисплея*	Неколкократно DISPLAY ⏻ .
Проверите часа, докато системата е изключена	Неколкократно DISPLAY ⏻ , когато системата е изключена. Часовникът се извежда за 8 секунди.

- * Можете да прегледате информация за CD/MP3 диск или USB устройството, като например:
 - номерът на записа или файла по време на нормално възпроизвеждане.
 - името на записа или файла (*♫*) по време на нормално възпроизвеждане.
 - името на изпъгнителя (**♯**) по време на нормално възпроизвеждане.
 - името на папката или албума (**📁**) по време на нормално възпроизвеждане.
 - общото време на възпроизвеждане и общия брой записи на CD-DA диска (само в режим на нормално възпроизвеждане и докато плейърът е в режим стоп).
 - общия брой папки (албуми) на MP3 диска или USB устройството (само когато сте избрали режим на нормално възпроизвеждане и плейърът и USB устройството са спрени).
 - etikетът, ако съществува такъв на MP3 диска или USB устройството (само когато сте избрали режим на нормално възпроизвеждане, и когато плейърът и USB устройството са спрени).

Забележки за информацията на дисплея

- Символи, които не могат да се извеждат, се появяват като “?”.
- Не се извеждат следните детайли:
 - общо времетрае за MP3 диска и USB устройство.
 - оставащото време на MP3 файл.
- Не се извеждат правилно следните детайли:
 - времето за възпроизвеждане на MP3 файлове, кодирани с помощта на VBR.
 - имената на папките и файловете, които не са според формата с разширение ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet.
- Извеждат се следните детайли:
 - оставащото време за възпроизвеждане на запис.
 - ID3 tag информацията за MP3 файловете, когато се използва ID3 версия 1 или 2 (ID3 tag информацията версия 2 е с приоритет, когато за един MP3 файл са използвани ID3 версия 1 и 2).
 - максимум 32 символа за ID3 tag информация, когато използвате главни букви (A до Z), цифри (0 до 9) и символи (“\$% ’() +, - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Използване на таймерите

Системата предлага 2 функции с таймер. Ако ги използвате едновременно, таймерът за автоматично изключване е с приоритет.

- Таймер за автоматично изключване (Sleep Timer):** Можете да заспите на музика. Тази функция работи, дори когато не сте сверили часовника. Неколкократно натиснете SLEEP ⏻. Ако изберете “AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящият диск или USB устройство свършат, или след 100 минути.

- Таймер за стартиране на възпроизвеждането (Play Timer):** Можете да събуждате от CD, FM/AM радиостанция, iPod или USB устройство в предварително зададено от вас време. Уверете се, че сте сверили часовника.

- Подгответе източника на звук.
 - Подгответе източника на звук и след това натиснете VOLUME +/- ⏻, за да регулирате нивото на силата на звука.

- За да започнете от определен запис на диска или аудио файл, създайте ваша собствена CD програма.

- Изберете режима за настройка на таймера. Натиснете TIMER MENU ⏻.

- Задайте таймера за стартиране на възпроизвеждането. Неколкократно натиснете ⏻ / ⏻ ⏻, за да изберете “PLAY SET”, и след това натиснете ⏻ ⏪.

- Задайте времето за стартиране на възпроизвеждането. Неколкократно натиснете ⏻ / ⏻ ⏻, за да зададете часа, и след това натиснете ⏻ ⏪.
- Използвайте същата процедурата като описаната в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре възпроизвеждането.

- Изберете източника на звук. Неколкократно натиснете ⏻ / ⏻ ⏻, докато се появи желанит източник на звук, и след това натиснете ⏻ ⏪.

- Изключете системата. Натиснете I/⏻ ⏻. Системата се включва 15 секунди преди зададеното време. Ако системата е включена в зададеното време, таймерът за възпроизвеждане няма да работи. Не работете със системата от момента, в който тя се включи, до момента, в който възпроизвеждането се стартира.

За да проверите настройката

- Натиснете TIMER MENU ⏻.
- Неколкократно натиснете ⏻ / ⏻ ⏻, за да изберете “SELECT”, и след това натиснете ⏻ ⏪.
- Неколкократно натиснете ⏻ / ⏻ ⏻, за да изберете “PLAY SEL”, и след това натиснете ⏻ ⏪.

- За да отмените таймера**
 - Повторете същата процедура като гореописаната, докато на стъпка 3 се изведе индикация “OFF”, след това натиснете ⏻ ⏪.

- За да промените настройката**
 - Започнете отново от стъпка 1.

- Забележки за iPod потребители**
 - Уверете се, че iPod устройството не се възпроизвежда, докато използвате таймера за стартиране на възпроизвеждането.
 - Възможно е таймерът за стартиране на възпроизвеждане да не се включи в зависимост от свързания iPod.

- Съвет**
 - Настройката на таймера за възпроизвеждане остава активна, докато не я отмените ръчно.

Видове проблеми и тяхното отстраняване

- Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на говорителите са правилно и здраво свързани.
 - Открийте проблема в списъка с проблеми по-долу и предприемете съответните мерки за отстраняването му.

Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Ако на дисплея се изведе индикация “PROTECT” Незабавно изключете захранващия кабел и проверете отново, след като индикацията “PROTECT” изчезне.
• Проверете дали краищата + и – на кабелите на говорителите не са дали на късо? • Проверете дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или задната страна на системата? След като проверите горните положения, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Общи характеристики

- Системата не се включва.
 - Проверете дали захранващият кабел е включен.

Системата неочаквано е влязла в режим на готовност.

- Това не е неизправност. Системата автоматично влиза в режим на готовност около 30 минути, след последната извършена операция или в случай, че не се извеждат аудио сигнали. Вижте “За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност”.
- Настройките на часовника или операциите с таймера за възпроизвеждане неочаквано се отменят.**
 - Ако е изминала 1 минута без да бъде извършена операция, настройката за часа или таймера за възпроизвеждане автоматично се отменят. Отново извършете операцията отначало.

- Не се чува звук.**
 - Проверете дали кабелите + и – на високоговорителите са да дали на късо.
 - Проверете дали използвате само приложените високоговорители.
 - Проверете дали вентилационните отвори от задната страна на системата не са блокирани с нещо.
 - Възможно е станцията временно да е спряла излъчването.

- Звукът идва от един канал или силата на звука от левия и десния говорители не е балансирана.**
 - Поставете говорителите колкото е възможно по-симетрично.
 - Свържете единствене приложените говорители.

- Появява се жужене или шум.**
 - Преместете системата на разстояние от източника на шум.
 - Свържете системата към различен контакт.
 - Поставете протившоумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.

Устройството за дистанционно управление не работи.

- Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление и сензора ⏻ на устройството, и поставете системата на разстояние от флуоресцентното осветление.
- Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на системата.
- Приближете устройството за дистанционно управление до системата.

CD/MP3 плейър

- Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.**
 - Почистете диска и го сменете.
 - Преместете системата на място, което не е подложено на вибрации (например на стабилна поставка).
 - Преместете говорителите на разстояние от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи с висока сила на звука, е възможно вибрираще от говорителите да причинят прескачане на звука.

- Възпроизвеждането не започва от първия запис.**
 - Неколкократно натиснете PLAY MODE ⏮, докато индикациите “PGM” и “SHUF” изчезнат, и се върнете в режим на нормално възпроизвеждане.

- Прочитането на диска отнема повече време от обичайното.**

- Възможно е стартирането на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме повече време.
 - за диск, записан със сложна дървоподобна структура.
 - за диск, записан в мултисесен режим.
 - за диск, който не е финализиран (диск, на който могат да бъдат прибавяни данни).
 - за диск с много папки.

iPod

- Не се чува звук.**
 - Уверете се, че iPod устройството е здраво свързано.
 - Уверете се, че iPod устройството възпроизвежда музика.
 - Регулирайте силата на звука.

- Звукът съдържа смущения.**
 - Намалете силата на звука
 - Задайте “EQ” настройката на iPod устройството в положение “Off” или “Flat”.

Устройството за дистанционно управление не работи.

- Уверете се, че iPod устройството е здраво свързано.
- Уверете се, че софтуерът на iPod устройството е обновен с най-новата версия. Ако това не е направено, обонете софтуера на iPod устройството преди да го използвате.

- iPod устройството не може да се зареди.**
 - Получи се е проблем с нивото на електрическото напрежение от iPod конектора. Изключете системата и извадете iPod устройството от iPod конектора.
 - Уверете се, че e iPod устройството няма проблем. Ако индикацията продължава да се извежда на екрана, свържете се с най-близкия доставчик на Sony.

- Извежда се индикация “PROTECT”.**
 - Получи се е проблем с нивото на електрическото напрежение от iPod конектора. Изключете системата и извадете iPod устройството от iPod конектора.
 - Уверете се, че e iPod устройството няма проблем. Ако индикацията продължава да се извежда на екрана, свържете се с най-близкия доставчик на Sony.

USB устройство

- Свързаното USB устройство не може да бъде заредено.**
 - Уверете се, че сте избрали USB функция.

- Свързаното iPod устройство или USB устройство не се зарежда, когато сте свързали и двете едновременно.**

- Не можете да зареждате едновременно iPod и USB устройство. Изберете USB функцията, за да заредите USB устройството, и изберете други функции, за да зареждате iPod устройството.

- Използвате ли USB устройство, което се поддържа?**
 - Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, могат да се появят следните проблеми. Вижте информацията за съвместимите USB устройства в списъка с интернет страници във “Възпроизвеждане на файл от USB устройство”.
 - USB устройството не се разпознава.
 - Имената на папките и файловете не се извеждат на тази система.
 - Възпроизвеждането не е възможно.
 - Звукът прескача.
 - Има смущения.
 - Извежда се звук със смущения

- Извежда се съобщението “OVER CURRENT”.**
 - Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от порта ↔ (USB) ⏻. Изключете системата и USB устройството от порта ↔ (USB) ⏻. Уверете се, че e USB устройството няма проблем. Ако дисплеят продължава да се извежда, свържете се с най-близкия доставчик на Sony.

- Няма звук.**
 - USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата и спете това отново свържете USB устройството.

- Звукът съдържа смущения или прескача.**
 - Изключете системата и след това отново включете USB устройството.
 - Музикалните данни съдържат смущения. Възможно е шумът да се е генерирал по време на запис поради състоянието на компютъра. Опитайте отново.
 - Битрейтът, използван за кодиране на файловете, е твърде нисък. Прехвърлете файлове, кодирани с по-висок битрейт, на USB устройството.

Индикация “READING” е изведена твърде дълго или възпроизвеждането отнема повече време.

- Процесът по рачитането може да отнеме известно време в следните случаи:
 - Ако на USB устройството се съдържат много папки или файлове.
 - Ако структурата на файла е крайно сложна
 - Ако капацитетът на паметта е надвишен.
 - Ако върздената памет е фрагментирана.

Неправилни дисплей

- Прехвърлете отново музикалните данни към USB устройството, защото данните, запазени в USB устройството, може да са повредени.
- Кодовите на символите, които могат да бъдат изведени от системата, са само цифри и букви от азбуката. Другите символи не се извеждат правилно.

- USB устройството не се разпознава.**
 - Изключете системата, свържете отново USB устройството и след това включете системата.
 - Проверете информацията за съвместимите USB устройства на интернет страниците, описани във “Възпроизвеждане на файл от USB устройство”.
 - USB устройството не работи правилно. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството, за да се запознаете с начините на справие с този проблем.

- Възпроизвеждането не започва.**
 - Изключете системата, свържете отново USB устройството и след това включете системата.
 - Проверете информацията за съвместимите USB устройства на интернет страниците, описани във “Възпроизвеждане на файл от USB устройство”.
 - Натиснете ▶▶ ⏻, за да започнете възпроизвеждане.

- Възпроизвеждането не започва от първата песен.**

- Задайте режим на нормално възпроизвеждане.

- Файловете не могат да се възпроизведат.**
 - MP3 файлът не притежава разширениет“.mp3”.
 - Данните не са запазени в MP3 формат.

- Не се поддържа USB носител за съхранение на данни, форматран с файлова система, различна от FAT 16 или FAT 32.*
- Ако използвате USB носители за съхранение на данни, разделен на части, можете да възпроизведате само файловете от първата част.
- Защитени файлове от пароли и други не могат да се възпроизведат.
- Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32, но е възможно някои USB носители за съхранение на данни да не поддържат нвяои от FAT формати. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към всеки USB носител, или се свържете с производителя.

Тунер

- Получава се жужене или шум, или станциите не могат да се получават. (На дисплея мигат съобщенията “TUNED” или “ST”)**

- Свържете правилно антената.
- Открийте място и ориентация, които осигуряват добър прием на сигнала, след това отново стартирайте антената.
- Дръжте антените на разстояние от кабелите на говорителите и захранващия кабел, за да не се получат смущения в звука.
- Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.

- За да промените интервала на AM настройка (освен за европейския модел)**
 - Интервалът на AM настройка по подразбиране е зададен на 9 kHz (за някои области 10 kHz). Използвайте бутоните на устройството, за да промените AM интервала за настройка.

- Задайте AM станция и изключете системата.
- Натиснете DISPLAY ⏻, за да изведете часовника.
- Докато задържате ▶▶ ⏻, натиснете I/⏻ ⏻. Всички предварително настроени AM станции се изтриват. Повторете процедурата, за да нулирате интервала.

- За да подобрите приемането от тунера**
 - Изключете захранването на CD плейъра, като използвате функцията за управление на захранването на CD. По подразбиране захранването е включено. За да изключите захранването на CD плейъра, използвайте бутоните на системата.

- Неколкократно натиснете FUNCTION ⏻, за да изберете CD функция.
- Натиснете I/⏻ ⏻, за да изключите системата.
- След като “STANDBY” спре да мига, натиснете DISPLAY ⏻, за да изведете часовника, и след това натиснете I/⏻ ⏻, докато държите натиснат ■ ⏻, докато се изведе съобщението “CD POWER OFF”. Времето за прочитане се увеличава, ако захранването на CD плейъра е изключено. За да включите захранването на CD плейъра, повторете процедурата, докато се изведе съобщението “CD POWER ON”.

- За да върнете системата в настройките ѝ по подразбиране**

- Ако системата все още не работи правилно, върнете настройките на системата в стойностите им по подразбиране.

- За да върнете настройките на устройството в стойностите им по подразбиране, използвайте бутоните на системата.

- Изключете захранващия кабел, свържете го отново и след това включете системата.

- Докато държите натиснат бутона FUNCTION ⏻ и ⏻ ⏻, натиснете I/⏻ ⏻.

Всички настройки, които сте направили, като например радио станция, таймер и час, ще бъдат изтрити.

За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Този система притежава функция за автоматично влизане в режим на готовност. С тази функция системата автоматично преминава в режим на готовност около 30 минути след последно-извършената операция или ако не се извеждат аудио сигнали. Функцията е активирана в настройките по подразбиране. Използвайте бутоните на устройството, за да изключите функцията за автоматично влизане в режим готовност.

- Задържете натиснат бутона I/⏻ ⏻, докато системата е включена, докато се изведе съобщението “AUTO. STBY OFF”.