

# SONY®

4-531-841-01(1)  
(EE-LV-LT-SI-HR-SR-BG)

## Eesti

Seda seadet tohib kasutada ainult mitmikliidesega välgukontaktiga. Ärge ühendage sellega muid tarvikuid peale välklambi. Vastasel juhul võib tekkida rike.

## Latviski

Šo vienību var izmantot tikai ar tādu zibspuldzi, kurai ir vairāku interfeisu ligzda. Nepievienojiet nekādu citu piederumu, kā tikai zibspuldzi. To darot, iespējama nepareiza darbība.

## Lietuvių

Prie šio įrenginio galima prijungti tik blykstę, kuri turi „Multi Interface Shoe“ jungtį. Neprijunkite jokių kitų priedų, išskyrus blykstę. Kitaip galite sugadinti įrenginį.

## Slovenščina

To enoto lahko uporabljate le z bliskavico, ki ima nastavek Multi Interface. Ne pritrjujte nobene druge dodatne opreme razen bliskavice. S tem bi povzročili okvaro.

## Hrvatski

Ova jedinica može se upotrebljavati samo s bljeskalicom koja ima nosač za više sučelja. Nemojte pričvršćivati drugu dodatnu opremu osim bljeskalice. To može dovesti do kvara.

## Srpski

Ova jedinica može da se koristi samo sa blicem koji ima stopicu za više interfejsa. Nemojte montirati nijedan drugi dodatni pribor osim blica. To može dovesti do kvara.

## Български

Това устройство може да се използва само със светкавица, която има мултиинтерфейсно гнездо за аксесоари. Не поставяйте никакъв друг аксесоар, различен от светкавицата. Това може да доведе до неизправност.

© 2013 Sony Corporation



\*453184101\*