

Ръководство за стартиране

BG


Приложени принадлежности:

- FM кабелна антена (1)
- Дистанционно управление (1)
- Батерии R03 (размер AAA) (2)

Ще ви трябва и (не са включени в комплекта):

- Кабели за високоговорители
- Стере аудио кабели
- PHONO кабели със заземителни проводници

Батерии



4-726-910-11(2)






STR-DH190

1


Инсталиране и свързване на високоговорителите

Конфигурация на система от стерео високоговорители




Забележка

Свържете правилно кабелите на високоговорителя, като спазвате поляритетите (+/-) между кабелите на високоговорителите и изводите на SPEAKERS. Неправилното свързване може да причини непоправима повреда на приемника.




Кабели за високоговорители



Върнете се на предишната страница за стъпки 2 - 3.




2 Свързване на аудио-визуални устройства и кабелна FM антена (ефирна)



3 Подготовка на приемника и стартиране на възпроизвеждане

- 1 Свържете захранващия кабел (проводник към електрическата мрежа) към електрически контакт (електроснабдяване), след което натиснете (захранване), за да включите приемника.



- 2 Натиснете един от бутоните, за да изберете входен източник, който искате да слушате. След това започнете възпроизвеждането на избрания източник.



Прочетете инструкциите за работа за подробности относно връзки, BLUETOOTH функция и други функции.