




SONY[®]

4-297-755-01(1)



RDP-V20iP/SRS-GV20iP

BG


©2011 Sony Corporation




1	iPod classic (160 GB) iPhone 3GS iPhone 3G
2	iPod touch (трето поколение) iPod touch (второ поколение) iPod nano (шесто поколение) iPod classic (120 GB) iPod classic (80 GB) iPhone 4
3	iPod touch (четвърто поколение) iPod nano (пето поколение) iPod nano (четвърто поколение) iPod nano (трето поколение)

1**2**


3




4



5



6



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашни отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.